



Bild 4. Teckenskrivare framsida

- | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Underdel | 10. Vinkelstyrare f papper | 19. Reglerskruv |
| 2. Huv | 11. Styrstift f papper | 20. Skrivtryckplatta |
| 3. Tryckrulle | 12. Bromsarm f papper | 21. Magnetankare |
| 4. Tryckrullisarm | 13. Styrrulle | 22. Skrivhjul |
| 5. Frontplatta | 14. Styrrulle | 23. Ratt f hastighetsregl |
| 6. Styrrulle | 15. Täckplatta f elmagnet | 24. Pappersstyr gaffel |
| 7. Nav f pappershjul | 16. Elektromagnet | 25. Lagerkropp f drivrulle |
| 8. Färgrullisarm | 17. Strömbrytare | 26. Axel f drivrulle |
| 9. Färgrullishållare | 18. Pappersstyrare | 27. Drivrulle |